

JAK DBAĆ O TAPICERKĘ MEBLOWĄ Z NATURALNEJ I SZTUCZNEJ SKÓRY?



Czyszczenie

Wskazówki podane poniżej mają zastosowanie do tapicerki meblowej wykonanej ze skóry naturalnej i sztucznej (takich jak sztuczna skóra lub skaj).

Czyszczenie należy przeprowadzić starannie i bardzo uważnie. W niektórych przypadkach, np. silnych zabrudzeń, może być potrzebne użycie innych metod czyszczenia od podanych poniżej.

Należy regularnie czyścić powierzchnię materiału z zabrudzeń. Gdy zabrudzenie nie zostanie usunięte dostatecznie szybko, plama może być trudna lub niemożliwa do usunięcia z powodu wniknięcia części brudu w powłokę tkaniny.

Materiały o matowym wykończeniu są bardziej podatne na zabrudzenia i trudniejsze w czyszczeniu ze względu na większą przyczepność osadów do powierzchni materiału.

Tkaniny muszą być każdorazowo dokładnie oczyszczone i osuszone, dopiero po wykonaniu tych czynności tkanina może być właściwie użytkowana.

Luma CLEANER – czyści skutecznie!

Do czyszczenia wyrobów ze skóry naturalnej i sztucznej polecamy skuteczny środek Luma CLEANER MEBLE. Jest to niejonowy środek czyszczący, nie jest szkodliwy dla czyszczonych materiałów ani powłok ochronnych, jakimi zabezpieczone są materiały.

Masz pytania? Zadzwoń lub napisz do naszych konsultantów:

Kontaktując się z nami bezpośrednio otrzymasz szczegółowe informacje na temat dostępności środka Luma CLEANER MEBLE.

Jak czyścić tkaniny PCV środkiem Luma CLEANER?

Przed przystąpieniem do czyszczenia załóż rękawiczki i odpowiednio zabezpiecz ubranie oraz obuwie przed kontaktem z środkiem czyszczącym.

Poniższa procedura czyszczenia zapewni najlepsze efekty:

- usuń brud i kurz z powierzchni materiału za pomocą czystej ściereczki, lub, jeśli to konieczne, za pomocą czystej (zimnej lub ciepłej) wody
- nanieś środek czyszczący na powierzchnię materiału za pomocą spryskiwacza
- wyczyść plamę za pomocą miękkiej gąbki lub szmatki
- silne plamy spróbuj doczyścić szczotką z miękkim włosiem
- spłucz pozostały detergent czystą (ciepłą lub zimną) wodą aż do całkowitego jego usunięcia
- osusz dokładnie powierzchnię materiału
- materiał jest gotowy do użycia

Procedurę należy powtarzać każdorazowo, gdy zajdzie taka konieczność. W celach konserwacyjnych i odświeżenia wyglądu tkaniny czyszczenie należy powtórzyć minimum 1 – 2 razy w roku.

WAŻNE! Luma CLEANER MEBLE nie usuwa zabrudzeń i plam z barwników, tuszów, atramentów i markerów trwałych oraz odbarwień pozostawionych przez ciemną odzież i ubrania dżinsowe.

Skład: woda, alkalia, konserwant.

Przechowywanie: W domu, w temperaturze dodatniej, w oryginalnym opakowaniu

Okres ważności: Kilka lat, jeśli przechowywany w oryginalnym opakowaniu

Biodegradowalność >90% Środek nie jest szkodliwy dla środowiska

